







Schritt 1: Ersteinrichtung

- 01. FRITZ!Box-Oberfläche aufrufen
- 02. Abbrechen des Einrichtungsassistenten
- 03. Kennwortvergabe

Schritt 2: Internetzugang einrichten

- 01. Erweiterte Ansicht
- 02. Internetanbieter auswählen
- 03. Namenvergabe für den Internetanbieter
- 04. Verbindungseinstellungen
- 05. Daten VLAN-ID Eingabe

Schritt 3: Rufnummer einrichten

- 01. Anschlusseinstellungen
- 02. Verbindungseinstellungen
- 03. Voice VLAN-ID Eingabe

Schritt 1: Ersteinrichtung

- **01.** Verbinden Sie die aktive optische Einheit mit LAN 1 an der FRITZ!Box.
- **02.** Verbinden Sie den PC mit LAN 2 oder LAN 3 an der FRITZ!Box.
- 03. Rufen Sie im Browser "FRITZ!Box" auf.
- **04.** Befindet sich die FRITZ!Box in der Werkseinstellung, startet automatisch der Ersteinrichtungsassistent, wir bitten Sie, diesen zu beenden.
- **05.** Vergeben Sie ein Kennwort Ihrer Wahl für die Oberfläche.
- **06.** Voraussetzung ist, dass der PC seine IP-Adresse automatisch bezieht (per DHCP).



Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist im Auslieferzustand unter den zwei folgenden Adressen im Browser erreichbar:

DNS-Name Standard-IP-Adresse http://fritz.box http://192.168.178.1



Schritt 2: Internetzugang einrichten

- 01. Schalten Sie die "Erweiterte Ansicht" der FRITZ!Box ein (Abbildung 1).
- **02.** Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZIBox den Reiter "Internet" und den Unterpunkt "Zugangsdaten" aus.
- **03.** Wählen Sie als Internetanbieter "Weitere Internetanbieter" aus.
- 04. Wählen Sie in dem zweiten Auswahlmenü "Anderer Internetanbieter" aus.
- **05.** Vergeben Sie einen Namen Ihrer Wahl.
- 06. Wählen Sie danach als "Internetanbieter" "Anschluss an externes Modem oder Router"
- **07.** Wählen Sie bei der Frage "Werden Zugangsdaten benötigt?" "Nein" aus **(Abbildung 2).**
- **08.** Unter "Verbindungseinstellungen ändern" den Haken bei "VLAN für den Internetzugang verwenden" setzen. Anschließend die VLAN-ID "610" einsetzen (auch auf www.seeconnect.de zu finden).
- **09.** Mit "Übernehmen" bestätigen Sie die Eingaben und starten automatisch die Internetprüfung **(Abbildung 3).**
- **10.** Verbinden Sie die aktive optische Einheit mit LAN 1 an der FRITZIBox.



Abbildung 1 - Einschalten der "Erweiterten Ansicht"

EptrZ:	FRITZ!Box 7490					AS	MyFRITZI	1	1
	Internet > Zugangsdat	Internet > Zugangsdaten						?	
() Übersicht	Internetzugang	IPv6 LISP	AVM-Dienste	DNS-Server					
③ Internet ^	Auf dieser Seite können Sie die Daten ihres internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.								
Online-Monitor	Internetanbieter	Internetanbieter							
Zugangsdaten	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.								
Filter	Internetanbieter	Weitere Interneta	nbieter	~					
Freigaben		Anderer Interneta	nbieter	~					
MyFRITZI-Konto	Name Stadtwerke Konstanz								
📞 Telefonie	Anschluss Geben sie an, wie der internetzugang hergestellt werden soll.								
Heimnetz									
🗇 WLAN	Anschluss an einen DSL Anschluss Wählen Sie diesen Zagragen wenn die FRITZIBox mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZIBox integrierte DSL-Modern wird für die internetverbrachnang genutzt. O Anschluss an ein Kabelandem (Kabelanschluss) Wählen Sie diesen Zugrag, wenn die FRITZIBox Iber "LAN 1" an ein Kabelmodern, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.								
L DECT								lie	
🔍 Diagnose									
System									
🚮 Assistenten	 Anschluss an extern 	▲ ⊕ Anschluss an externes Modern oder Router							
	Wählen Sie diesen	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modern oder einen Router angeschlossen ist.							
	Betriebsart	Betriebsart							
-	Geben Sie an, ob die FRIT.	Geben Sie an, ob die FRITZIBox die Internetwerbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetwerbindung mitbenutzt.							
	 Internetverbindung 	➤							
Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch Tipps & Tricks Newsletter avm.de	Die FRITZIBox stell	Die FRITZIBox stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.							
		Vorhandene internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus) Die FBITZ/Box wird Fail des verbandenen Hälmestzen und Oberinent diesen IB Adveschereich. Die Firmsall der FBITZ/Box wird dabei daaken							





Abbildung 3 - Verbindungseinstellungen

Schritt 3: Rufnummer einrichten

- 01. Wählen Sie auf der Oberfläche der FRITZ!Box den Reiter "Telefonie" und den Unterpunkt "Eigene Rufnummern" aus.
- **02.** Wählen Sie anschließend bitte "Anschlusseinstellungen" aus.
- **03.** Klicken Sie "Verbindungseinstellungen ändern" an **(Abbildung 4).**
- 04. Unter "Verbindungseinstellungen ändern" den Haken bei "VLAN für Internettelefonie wird benötigt" setzen und die VLAN-ID "620" einsetzen (Abbildung 5).
- O5. Weiterhin wählen Sie bitte "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" aus (Abbildung 6).



Abbildung 4 - Einstellungsänderung



Abbildung 5 - Verbindungseinstellungen Telefonie



Abbildung 6 - IP-Adresse "automatisch über DHCP beziehen"