

# INSTALLATION CATV

SeeConnect TVbox K1



TVbox K1

Schritt 1: TVbox bereit legen.



Chipset-ID: 00651956374




Schritt 2: TVbox auspacken.



- 1 TVbox
- 1 Steckernetzteil
- 1 Kurzanleitung
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien
- 1 Antennen-Anschlußkabel
- 1 HDMI®-Kabel

- Schritt 3:**
- Steckernetzteil an Anschlussbuchse DC-Eingang anstecken.
  - Batterien in die Fernbedienung einlegen.
  - HDMI-Kabel zum TV-Gerät an HDMI-Ausgang anstecken.
  - Verbindung zur Antennensteckdose mit Antennenkabel (Buchse) und zur TVbox mit Antennenkabel (Stecker) herstellen.




TVbox K1


**Schritt 4:** HDMI-Kabel an einen HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes anstecken und auf diesen einstellen.



**Schritt 5:** TVbox einschalten.

Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste 'Ein/Aus': 


Die TVbox startet, die LED wird grün und ein Technisat Logo erscheint kurz.




**Schritt 6:** Nach kurzer Zeit erscheint im TV der Installationsassistent.



**Schritt 7:** An der Fernbedienung auf 'OK' drücken, dadurch Deutsch bestätigen.



Deutschland mit 'OK' bestätigen.




Bei aktuellem Fernsehgerät das Bildformat auf 16:9 mit 'OK' bestätigen.



TVbox K1

Den Sendersuchlauf starten, dazu mit der Taste 'OK' das Feld **Alle Sender** bestätigen.



Der Sendersuchlauf startet und dauert bis zu 30 Minuten.



Sie sollten etwa 410 TV Programme und 105 Radio Programme finden.

Die Softwareaktualisierung startet automatisch.


Wurde eine neue Geräte-  
software gefunden, können  
Sie durch Drücken der Taste  
'OK' das automatische  
Software-Update starten.  
Wenn nein, mit 'OK' weiter.



Am Bildschirm erscheint nun die Anzeige "Software Aktualisierung", bitte haben Sie etwas Geduld", mit einem Fortschrittsbalken. Danach erscheinen zwei weitere Fortschrittsbalken, die Ihnen die einzelnen Aktualisierungsschritte innerhalb des Gerätes anzeigen. Anschließend wird der AutoInstall fortgesetzt.

Zum Abschluss der Software Aktualisierung mit 'OK' bestätigen.






Wenn Sie diesen Ladevorgang nicht abwarten möchten, können Sie durch Drücken der gelben Taste überspringen.

Die Installation mit der Taste 'OK' abschließen.

Sollten diese Schritte nicht erfolgreich gewesen sein, bringen Sie die **TVbox** zurück in die Werkseinstellung.



Sie sollten nun 'Das Erste HD' sehen.



**Herzlichen Glückwunsch!**

Sie haben die Erstinstallation erfolgreich abgeschlossen.

TVbox K1

## TVbox zurück in Werkseinstellung bringen


Schritt 1: Menü aufrufen mit der Taste 'MENU'.



Schritt 2: Mit Pfeiltaste ▼ das Feld Einstellungen aktivieren, mit 'OK' bestätigen.




Mit Pfeiltaste ▼ das Feld Service-Einstellungen aktivieren, mit 'OK' bestätigen.






Punkt Werkseinstellung aktivieren mit der Taste 'OK' bestätigen.



Die folgende Frage mit Ja beantworten.  
Dazu mit Pfeiltaste ◀ das Feld Ja aktivieren, mit 'OK' bestätigen.




**Schritt 3:** Werkseinstellungen werden wieder hergestellt.

Die TVbox geht zurück in den Auslieferungszustand.

## CATVpremium mit Stadtwerke SmartCard (BASISHD, PREMIUMHD, FAMILYHD, INTERNATIONALTV)

**Schritt 1:** An der linken Seite der TVbox ist der Steckplatz für eine CONAX-Smartcard.



**Schritt 2:** Schieben Sie die Stadtwerke SmartCard mit den goldenen Kontakten nach unten, vorne bis zum Anschlag in den unteren Kartenschacht.





## Fragen zur Installation?



**Telefon** 07531 803-4030